

ISOMAT AK-PARQUET

Klej poliuretanowy do drewnianych podłóg

Opis

ISOMAT AK-PARQUET to wytrzymały, poliuretanowy klej do drewnianych podłóg. Zapewnia:

- Doskonałą siłę wiązania,
- Wysoką odporność na wahania temperatury od -40°C do +90°C.
- Właściwości izolacji akustycznej.
- Stałą elastyczność i wysoką wytrzymałość mechaniczną.
- Bardzo dobre wiązanie z różnymi podłożami.
- Zdolność malowania.
- Proste zastosowanie, ponieważ jest gotowy do użycia i nie ma potrzeby mieszania komponentów
- Jest bezrozpuszczalnikowy i nie zawiera wody, dlatego nie ma wpływu na drewno.

Zastosowanie

Nadaje się do klejenia wszystkich rodzajów parkietu (lity parkiet, parkiet itp.), taśm i taśm długich na podłożach cementowych, starych drewnianych podłogach, warstwach płytek, marmurze, mozaice, metalowych powierzchniach itp. Idealny do podłóg z ogrzewaniem podłogowym.

Dane techniczne

Forma:	kleista
Kolor:	beżowy
Gęstość:	1,45 kg/l
Tworzenie się powłoki:	45 min
Czas utwardzania:	3 mm/24 godz. (23°C, 50% R.H)
Twardość SHORE A:	50 ± 5
Wytrzymałość na rozciąganie (ISO 8339):	1,5 N/mm ²
Wydłużenie przy zerwaniu (ISO 8339):	400%

Instrukcje stosowania

1. Podłoże

Podłoże musi być suche i wolne od kurzu, luźnych cząstek, smaru itp.

2. Zastosowanie

Klej jest równomiernie nakładany na podłoże za pomocą pacy zębatej do drewnianych podłóg. Połóż drewnianą podłogę na kleju, lekko naciskając. Jeśli ostatnia powierzchnia musi być wypolerowana, należy to zrobić co najmniej 24 godziny po nałożeniu w zależności od temperatury. Zaleca się jednak odczekać 2-3 dni, aby parkiet był całkowicie przyczepny.

Zużycie

1,2-1,4 kg/m² w zależności od wielkości zacisku kielni i rodzaju podłoża.

Opakowanie

ISOMAT AK-PARQUET dostarczany jest w plastikowych wiaderkach o wadze 12 kg (każde wiadro zawiera 2 aluminiowe worki o wadze 6 kg).

Okres przydatności - Przechowywanie

12 miesięcy od daty produkcji, jeśli przechowywany jest w suchym miejscu i nie wysokiej temperaturze.

ISOMAT AK-PARQUET

Uwagi

- Płynność kleju zależy od temperatury. W niskiej temperaturze jest bardziej gęsty
- W podłogach z ogrzewaniem podłogowym. Przed nałożeniem kleju system powinien działać przez co najmniej dwa tygodnie.
- Wilgotność drewna powinna mieścić się w zalecanych limitach.
- Wilgotność podłoża powinna mieścić się w zalecanych limitach do mocowania drewnianych podłóg.
- Względna wilgotność powietrza powinna wynosić od 40% do 70%, a temperatura otoczenia powinna wynosić od +10°C do +35°C.
- Zapoznaj się z poradami dotyczącymi bezpieczeństwa i środkami ostrożności zapisanymi na opakowaniu.

ISOMAT S.A.
BUILDING CHEMICALS AND MORTARS
MAIN OFFICES - FACTORY:
17th km Thessaloniki - Ag. Athanasios Road,
P.O. BOX 1043, 570 03 Ag. Athanasios, Greece,
Tel.: +30 2310 576 000, Fax: +30 2310 722 475
www.isomat.eu e-mail: info@isomat.eu